

Wachserhitzer

für 800 ml Dosen



PRODUKTINFO:

Wachserhitzer für handelsübliche 800ml-Dosen und loses Wachs.
Stufenlos regelbare Temperatur.

Außenmaße: Ø 176 mm, Höhe 210 mm
Innenmaße: Ø 100 mm, Höhe 100 mm
Gewicht: 800g
Art.-Nr.: 4148

HINWEISE

- Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen benutzt werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Etikett angegebene Spannung der Ihres Stromnetzes entspricht.
- Nicht benutzen, wenn Kabel oder Stecker Beschädigungen aufweisen.
- Das Gerät nie über längere Zeit unbenutzt ans Netz angeschlossenen lassen.
- Vor jedem Eingriff zur Reinigung oder Wartung den Netzstecker abziehen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Achtung:

Das Gerät darf auf keinen Fall geöffnet werden. Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einem Fachmann mit ähnlicher Qualifizierung ausgetauscht werden.

ANWENDUNG

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch.

1. Die Wachsosedeckel abnehmen, die Wachsdose in den Erhitzer stellen und den transparenten Deckel auflegen.
2. Netzstecker einstecken und Regler auf hohe Temperatur (HI) stellen; die LED leuchtet rot auf.
3. Nach wenigen Minuten wird die LED grün; während des Aufheizens leuchtet sie abwechselnd rot/grün.

ACHTUNG:

Das Wachs nur in der Dose wärmen und nicht ohne Wachsdose oder Einsatz benutzen. Da geschmolzene Wachs nicht in die Wanne des Erwärmers geben. Kein Wasser in die Wanne des Erwärmers schütten.

TECHNISCHE DATEN:

Spannung: 230V ~ 50Hz
Leistung: 100W

Garantie: 24 Monate ab Kaufdatum



Weitere Hinweise und Daten entnehmen Sie bitte der beigelegten Gebrauchsanweisung.