



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Lupe für die mobile Fußpflege - nicht für den Einsatz im Freien.
Licht bei Bedarf zuschalten.

Montage des Beinstützenhalters (Zubehör, Bild 1)

Schrauben Sie die Platte (A) mit den 4 Schrauben von unten auf die Beinstützenablage. Schrauben Sie nun den Haltesteg (B) mit dem Handknopf (C) fest.

Wechseln des Leuchtmittels


1. Netzstecker ziehen !
2. Schrauben (3 Stück) an der halbtransparenten Kunststoffabdeckung entfernen. (Bild A)
3. LED Modul (hadewe Art. Nr. 6250) abschrauben (B) und Stecker lösen (C)
4. Neues Modul einsetzen und Abdeckungen anschrauben.

Sicherheitshinweise

- Vor dem Umsetzen/Transportieren abkühlen lassen.
- Achtung! Lampe kann heiß werden.
- Nicht direkt in die Lampe schauen.
- Lampe von entflammaren Materialien fernhalten.
- Plastikklappe immer schließen, wenn die Lupe nicht verwendet wird. Vor direktem Sonnenlicht fern halten.
- Lupe nicht über oder neben Flüssigkeiten installieren - Stromschlaggefahr beim Lösen der Klemme.
- Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Es sind die Installationsvorschriften nach nationalen Errichtungsbestimmungen zu beachten.
- Achtung! Vor Beginn von Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen - Sicherung heraus, bzw Sicherungsschalter "AUS"
- Die Lupe darf nur entsprechend Ihrer Bauart verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Leitungen bei der Montage nicht beschädigt werden.
- Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergrund montieren.
- Vor Inbetriebnahme der Leuchte muss auf festen Sitz des Leuchtmittels in der Fassung geachtet werden.
- Sämtliche an der Leuchte angebrachten Sicherheits- und Designgläser müssen in einwandfreien Zustand eingesetzt sein. Die Leuchte darf sonst nicht in Betrieb genommen werden.
- Die Pflege der Lupe beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Flüssigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangen.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Lupe ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Bei Beschädigungen an Leitungen oder Gehäuseteilen darf die Lampe nicht weiter betrieben werden.
- Sollte die Lupe nass werden (z.B. durch Spraynebel), sofort ausschalten und vom Fachmann überprüfen lassen.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Lupe sind.

Entsorgung

Lupe: mit Hilfsfunktion Beleuchtung
LED Modul: WEEE-Reg.-Nr. DE 20392713, b2b



Using the lamp

The magnifier is designed for mobile foot care. Do not use outdoor.

Assembly the foot rest holder (supplem. picture 1)

Attach the plate (A) with the 4 screws at the foot rest. Now clamp the holder (B) with the hand-knob (C).

Changing the lamp

1. Never change the LED module while the lamp is plugged into the mains.
2. Take off the cover (picture A)
3. Unclose the 2 screws on the LED module (art. 6250), (B) and unplug it (C)
4. Reattach module and cover with screws.

Safety Information

- Allow to cool before replacing/transporting lamp
- Take care of hot parts of lamp.
- Do not look directly at lighted lamp.
- Keep lamp away from materials that may burn.
- Put plastic cover over glass when magnifier is not in use.
- Keep magnifier lamp away from direct sunlight.
- Do not install magnifier over or near water - danger of electric shock
- Electrical wiring and connections must be carried out by qualified electricians or technicians.
- Observe all wiring regulations as laid down in national regulations for electrical installation.
- Warning! Before installation and wiring luminaires ensure that the mains supply is disconnected: remove fuses or interrupt the circuit-breaker.
- Use magnifier for their intended purpose only.
- Do not damage wiring or conductors when installing luminaire.
- Never mount magnifier to wet or conductive surfaces.
- Ensure that the lamps sit securely in their sockets before commissioning luminaires.
- Clean outer surface of the lamp only. Never allow moisture to enter terminal compartment or contact conductive parts.
- Avoid hazardous risks. Only the manufacturer, an authorized service technician or technically qualified personnel may replace damaged external flexible conductors.
- If luminaire gets wet, turn it off immediately and send it to a repair shop for maintenance.
- Lamp may not be used with damaged cables or encasings.
- The manufacturer cannot be made liable for damage or injury caused by improper handling, installation or use of this product.



nur in geschl. Räumen
benutzen / indoor use only



Schutzklasse II
Safety Class II

